

Päivitetty: 13.08.2026

Johdanto:

Älypiirturin kalibroinnin yhteydessä pitää aina tarkistaa piirturin ohjelmistoversio, jotta tiedetään, että pitääkö se päivittää uusimpaan versioon vai ei. Tässä ohjeessa käydään läpi, että miten ohjelmistoversio saadaan selville Stoneridgen SE5000 älypiirtureista. Päivitettävät ohjelmistoversiot voi tarkistaa [JRCn tietokannasta tämän linkin kautta](#).

INFO-valikosta piirturin näytöllä

Stoneridge Smart 2 piirturin nykyisen ohjelmistoversion voit tarkistaa piirturin INFO -valikosta, kun ajoneuvo on paikallaan. Info -valikkoon pääsee painamalla OK -painiketta ja sen jälkeen selaamalla nuolinäppäimillä kohdan INFO. Info-valikosta selataan nuolinäppäimillä alla oleva näkymä, jossa oikeassa ylänurkassa näkyy piirturin sen hetkinen versio.



Teknisten tietojen tulosteelta

Ohjelmistoversio näkyy myös teknisten tietojen tulosteella piirturin tietojen alla:



VDO:n älypiirturin ohjelmistoversion voi tarkistaa [tämän ohjeen mukaisesti](#).

Tämä asiakirja, sen sisältö ja mahdolliset liitteet ovat luottamuksellisia ja tarkoitettu ainoastaan nimetylle vastaanottajalle. Sisällön luvaton paljastaminen, kopiointi tai jakelu on ehdottomasti kielletty. Jos asiakirja on päätynyt haltuusi virheellisesti, ilmoitathan asiasta viipymättä asiakirjan laatijalle ja tuhoat asiakirjan sekä siihen liittyvät mahdolliset tallenteet järjestelmästäsi.